

FLEKSO
SERWIS**AniClean R3**

Wysoko alkaiczny koncentrat myjący do zastosowania w myjkach ultradźwiękowych.

Opis produktu

- ✓ Jednofazowy preparat do przygotowania wodnych kąpeli myjących w myjkach ultradźwiękowych oraz konwencjonalnych.
- ✓ Usuwa zabrudzenia po wszystkich rodzajach farb drukarskich z wałków rastrowych i do sitodruku.
- ✓ Roztwór z wodą uzyskuje się w stężeniu 30-50% preparatu.
- ✓ Środek nie wpływa niszcząco na: stal, stal nierdzewną, ceramikę, HDPE, teflon.

Zastosowanie

- ✓ **AniClean R3** jest wysoko zasadowym koncentratem do przygotowania wodnych kąpeli myjących w myjkach konwencjonalnych i ultradźwiękowych. Stworzony do usuwania pozostałości po wszystkich rodzajach farb drukarskich z wałków rastrowych i do sitodruku. Temperatura zapłonu wynosi ponad 95°C.

Sposób użycia

- ✓ Czyszczone powierzchnie, w szczególności zawierające: aluminium, cynk, metale zawierające żelazo, plastik muszą zostać sprawdzone jak reagują na zastosowanie tego preparatu przed jego aplikacją. Roztwór preparatu z wodą może być podgrzany do 40°C. Optymalna temperatura i stężenie roztworu zależy od stopnia zabrudzenia powierzchni czyszczonych. Wskazane jest aby podczas kąpeli myjących dolewać roztwór aby uzupełnić odparowujący płyn. Czyszczone powierzchnie należy spłukać wodą. Podczas przechowywania preparatu zaleca się unikać niskich temperatur.