

BrushCleaner Forte



OPIS PRODUKTU

Usuwa szczególnie uciążliwe zabrudzenia i zaschnięte pozostałości po procesie laminacji.

- Preparat czyszczący o konsystencji tiksotropowej.
- Usuwa uciążliwe zabrudzenia po zaschniętych, usieciowanych klejach, lakierach i farbach.
- Środek nie wpływa niszcząco na stal, stal nierdzewną i powierzchnie metali nieżelaznych.

Charakterystyka	
Wygląd	Ziemiste ciało stałe konsystencji tiksotropowej
Gęstość	0,977 g/cm ³
pH	Nie dotyczy
Temperatura wrzenia	Nie określono
Temperatura zapłonu	88°C
Opakowanie	Butelka 1l

ZASTOSOWANIE

BrushCleaner Forte jest preparatem o konsystencji pasty, specjalnie opracowanym do bezpośredniego użytkowania na czyszczonej powierzchni. Usuwa zaschnięte pozostałości np. po procesie laminacji, szczególnie sprawdza się na powierzchniach pochromowanych.

Uwaga! Należy unikać rozcieńczania z wodą.

SPOSÓB UŻYCIA

Środek należy rozprowadzić na czyszczonej powierzchni bezpośrednio z opakowania lub za pomocą odpowiedniej szczotki i pozostawić na niedługi okres czasu. Czas mycia zależy od stopnia usieciowienia oraz grubości zabrudzeń. Środek usuwa się z czyszczonej powierzchni za pomocą szmatki lub szpatułki, następnie czyszczonej powierzchnię spłukać wodą. Pozostałości szybko odparowują lub można je łatwo usunąć chłonną szmatką. Przed aplikacją należy sprawdzić jak na środek reagują powierzchnie z tworzyw sztucznych

Podczas posługiwania się wysoko efektywnymi środkami czyszczącymi do zastosowania przemysłowego należy zachować specjalne środki ostrożności i przestrzegać przepisów BHP. Przy aplikacji powinno się stosować wymagane środki ochrony indywidualnej, a po jej zakończeniu należy dokładnie umyć ręce i materiały pracy. Produkt powinien być przechowywany jedynie w oryginalnym opakowaniu, które po opróżnieniu musi zostać zutylizowane zgodnie z instrukcją umieszczoną w karcie charakterystyki. Należy zapoznać się z zagrożeniami i zasadami bezpieczeństwa z etykiety i karty charakterystyki, która jest dostępna na prośbę lub na naszej stronie internetowej.